製品仕様

電球: JCV115V/575WCM (HX600)

電源: 100V 50/60Hz

ヒューズ: 20mm 7A

寸法: 19(W)×19(H)×60(D)cm (ブラケットを除く)

重量 : 7.7kg

ビーム拡散距離:

9m地点より: 1.7m

18m地点より: 3.3m

保証書

保証書

で使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致 します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、 商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の 修理と登します。

- 1. お取扱い方法が不適当 (例:ボイスコイル焼けなどの故障等) なために生じた故障の場合
- 2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
- 3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
- 4. 天災 (火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等) による故障及び損傷の場合
- 5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
- 6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
- 7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
- 8. 消耗部品 (電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等) の交換が必要な場合
- 9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合 (例:スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
- 10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証 範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄な どの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので 発送額います。

●RA番号 (返品承認番号)

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

American DJ®

FS-1000

取扱説明書

Ver1.00





株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

FS-1000 ユーザーマニュアル

この度はAMERICAN DJ FS-1000をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。商品の性能を十分に発揮させ末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。本書が保証書となっておりますので、大切に保管して下さい。

安全上の注意

- 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は 販売店にご相談下さい。
- 不安定な場所、振動が多い場所、極端に高温/低音になる場所では使用しないで下さい。また、各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
- ・ 定格電圧 AC100V、50/60Hz でご使用下さい。
- 感電防止のため、使用中は部品に触れないで下さい。また、ヒューズや電球を交換する際には、本体電源ケーブルを完全にコンセントから抜き、15 分程冷却してから作業を行って下さい。
- 本製品は屋内専用です。屋外で使用すると保証対象外となります。
- 本体は通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また周囲に可燃物や 爆発物を置かないようご注意下さい。使用中は本体が非常に熱くなりますので、 近くには何も置かないよう、本体上部に手を置いたりしない様ご注意ください。
- 冷却ファンや通気口を塞がないで下さい。
- 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意下さい。感電や火災の原因になります。
- 指の油が電球に付着しますと、電球の寿命が縮まる原因となりますので、指で直 に電球に触れないで下さい。尚、電球は保証の対象ではありません。
- 電球は使用環境や電球の劣化などにより、破裂・破損する恐れがあります。また、 電球は表面が高温になることがありますのでご注意ください。電球交換について は、後述の電球交換の項目を必ずお読みになった上で、作業を行ってください。
- 本製品を移動する際は、本体が冷却するまで時間をおいて下さい。

故障が生じた場合は、お手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡下さい。 メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外 となることがあります。

使用方法

電源ケーブルをコンセントに差し込むと電球が点灯します。

本体背面にあるディマーノブにより明るさの調整が可能です。時計回りに回すと明るくなり、反時計回りに回すと暗くなります。

本製品は、正確なフォーカスを行うための二重構造フォーカスノブや、アイリスコントロールノブ、ハンドル、ジェルフレーム、ハンギングブラケットを搭載しています。それぞれの機能を利用して調整を行って下さい。

カラージェルは付属していませんが、別売のカラーチェンジ・アダプターFS6Cを本製品の前面に差し込んで使用することで、4色のカラージェル、もしくは4色のミックスカラーでの使用が可能となります。

- ※ 初期使用時、内部の塗装が気化し、本体側面から煙が出てくることがありますが、 故障ではありません。
- ※ アイリスは完全には閉まりきりません。

電球の交換

予め電源プラグをコンセントから抜き、本体の熱が充分に冷めてから電球の交換を行って下さい。必ず同規格の電球と交換して下さい。

- 1. 本体背面のネジを緩めます。
- 2. モジュールを取り出して電球の交換を行います。
- 3. モジュールを元に戻し、ネジをしっかりと締めます。

ヒューズの交換

ヒューズは電源コードの差し込み口の下に設置されています。

- 1. 電源ケーブルを抜いて下さい。
- 2. 電源コードの隣にあるヒューズホルダーをマイナスドライバーで引き出して取り外します。
- 3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを本体に取り付けます。